

6820


burda
style

Shirt
T-Shirt
Camisa


super
EASY
facile

Größen Tailles Sizes Tallas

EUR 32-46
US 6-20



Gewerbliche Nutzung untersagt. - Reproduction à des fins commerciales strictement interdite.
Reproduction for commercial purposes prohibited. - La reproducción para los propósitos comerciales prohibida.



4 011199 068203

SHIRT T-SHIRT CAMISA

ABC: eng anliegend, très ajusté, close fitting, muy ajustado

Größen Sizes	Tailles Tallas	Eur	114 cm								140 cm							
			32	34	36	38	40	42	44	46	32	34	36	38	40	42	44	46
A		m	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
B		m	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C		m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

▶ mit Richtung avec sens with nap con dirección

★ ohne Richtung sans sens without nap sin dirección

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.

All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.


Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales




rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • stoffets retside • лицевая сторона




linke Stoffseite • wrong side • envers • verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • stoffets vrangside • изнаночная сторона




Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entretela mellanlägg • indlæg • прокладка





Futter • lining • doublure • voering fodera • forro • foder • fór • подкладка




Volumenvlies • batting • vlieseline gonflante • volumevlies • fliselina ovattata • entretela de relleno • polyestervlieselin • volumenvlies • волюменфлиз




© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, 77652 Offenburg, Germany



3




3a




4



5



6



DEUTSCH

SCHNITTTEILE:

A	1	Vorderteil 1x
A	2	Rückenteil 1x
A	3	Ärmel 2x
B C	4	Vorderteil 1x
B C	5	Rückenteil 1x
B C	6	Ärmel 2x
A B C	7	Streifen / Halsausschnitt 1x

DIE ZUSCHNEIDEPLÄNE SIND AUF DEM SCHNITTBogen

PAPIERSCHNITTTEILE VORBEREITEN

Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der Burda-Maßtabelle auf dem Schnittbogen aus: Kleider, Blusen, Jacken und Mäntel nach der Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite. Ändern Sie, wenn nötig, den Papierschnitt um die Zentimeter, um die Ihre Maße von der Burda-Maßtabelle abweichen.

ABC

Schneiden Sie vom Schnittbogen für das SHIRT **A** Teile 1 bis 3 und 7, für das SHIRT **BC** Teile 4 bis 7 in Ihrer Größe aus.

SCHNITT VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

Unser Schnitt ist für eine Körpergröße von 168 cm berechnet. Wenn Sie größer oder kleiner sind, können Sie den Schnitt an den eingezeichneten Linien „hier verlängern oder kürzen“ Ihrer Größe anpassen. So bleibt die Passform erhalten.

➔ Verändern Sie immer alle Teile an der gleichen Linie um den gleichen Betrag.

So wird es gemacht:

Schneiden Sie die Schnittteile an den vorgegebenen Linien durch.
Zum Verlängern schieben Sie die Teile so weit wie nötig auseinander.
Zum Kürzen schieben Sie die Schnittkanten so weit wie nötig übereinander.
 Die seitl. Kanten ausgleichen.

ZUSCHNEIDEN

STOFFBRUCH (– – –) bedeutet: Hier ist die Mitte eines Schnittteils aber auf keinen Fall eine Kante oder Naht. Das Teil wird doppelt so groß zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch die Mittellinie.

Schnittteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan werden mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff gelegt.

Die Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen zeigen die Anordnung der Schnittteile auf dem Stoff.

ABC

NAHT- UND SAUMZUGABEN müssen zugegeben werden:
ABC – 3 cm Saum und Ärmelsaum (BC), **ABC – 1,5 cm** an allen anderen Kanten und Nähten, außer an Teil 7 (erforderliche Nahtzugabe ist bereits enthalten).

Bei doppelter Stofflage zuschneiden:

Stoff der Länge nach zur Hälfte falten, die rechte Seite liegt innen. Die Webkanten liegen aufeinander. Schnittteile, wie im Zuschneideplan dargestellt, auf die linke Stoffseite stecken. An den Papierschnittkanten die Naht- und Saumzugaben auf den Stoff zeichnen. Teile an diesen Linien ausschneiden.

Manchmal ist es auch notwendig die Webkanten zur Stoffmitte zu falten. Sie erhalten dadurch zwei Stoffbruchkanten, an denen Sie das Vorder- und Rückenteil feststecken können.

C 114 cm Stoffbreite, Gr. 44 und 46

Eine Webkante in Breite von Teil 4 bzw. 5 zur Stoffmitte falten, die rechte Seite liegt innen. Vorder- und Rückenteil am Stoffbruch feststecken. An den Papierschnittkanten die Naht- und Saumzugaben auf den Stoff zeichnen. Teile an diesen Linien ausschneiden.

Die Ärmel (Teil 6) **bei einfacher Stofflage so zuschneiden:** Stoff mit der rechten Seite nach oben ausbreiten. Papierschnittteil einmal mit der bedruckten Seite nach oben und einmal mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff stecken. Mit Schneiderkreide an den Papierschnittkanten die Naht- und Saumzugaben auf den Stoff zeichnen. Teile an diesen Linien ausschneiden.

ABC

ENGLISH

PATTERN PIECES:

A	1	Front 1x
A	2	Back 1x
A	3	Sleeve 2x
B C	4	Front 1x
B C	5	Back 1x
B C	6	Sleeve 2x
A B C	7	Strip / Neckline 1x

SEE PATTERN SHEET FOR CUTTING LAYOUTS

PREPARING PAPER PATTERN PIECES

Choose your size according to the Burda measurement chart on the pattern sheet: children's sizes are based on height in centimeters. Adjust the pattern pieces, if necessary, by adding or subtracting the number of inches (centimeters) that your measurements differ from the measurements given in the Burda chart.

ABC

Cut out the following pattern pieces in the required size from the pattern sheet:
 for the TOP view **A** pieces 1 to 3 and 7,
 for the TOP view **BC** pieces 4 to 7.

LENGTHEN OR SHORTEN PATTERN PIECES

Our pattern is calculated for a height of 5 feet, 6 inches (168 cm). If you are taller or shorter, you may adjust the pattern to fit your size at the lines marked "lengthen or shorten here". This will ensure proper fit.

➔ Make sure that you adjust all pieces of one model by the same amount at the same lines.

How to lengthen and shorten pattern pieces:

Cut the pattern pieces along the marked lines.
 To **lengthen**, slide the two halves of the pattern piece as far apart as necessary.
 To **shorten**, overlap the two halves of the pattern piece as far as necessary.
 Even out the side edges.

CUTTING OUT

FOLD (– – –) means: Here is the center of a pattern piece but in no case a cut edge or seam. The piece should be cut double, with the fold line forming the center line.

Pattern pieces outlined with a broken line in the cutting layout are to be placed face down on the fabric.

The cutting layouts on the pattern sheet show how the pattern pieces should be placed on the fabric.

ABC

SEAM AND HEM ALLOWANCES must be added to the pattern pieces:
ABC – 1¼" (3 cm) for hem and sleeve hem (BC). **ABC – ½" (1.5 cm)** at all other seams and edges except on piece 7 (seam allowance is already included).

Cutting from a double layer of fabric:

Fold the fabric in half lengthwise, right side facing in and matching the selvages. Pin the pattern pieces on the wrong side of the fabric as shown in the cutting layout. Mark the seam and hem allowances on the fabric round the edges of the paper pattern pieces. Cut out the fabric pieces on these lines.

To make the most economical use of the fabric, it may be necessary to fold the selvages in to the center. This will give you two fabric folds at which you can pin the front and back pieces.

C 45" (114 cm) fabric, sizes 18 and 20 (44 and 46)

Fold one selvage toward the center the width of piece 4 and piece 5, right side facing in. Pin the front and back pieces at the fabric fold. Mark the seam and hem allowances round the edges of the paper pattern pieces. Cut out the fabric pieces on these lines.

Cut the sleeves (piece 6) **from a single layer of fabric as follow:**
 Spread the fabric right side facing up on the working surface.
 Pin the paper pattern piece to the fabric once printed side facing up and once printed side facing down. Use tailor's chalk to mark the seam and hem allowances on the fabric round the edges of the paper pattern pieces. Cut out the fabric pieces on these lines.

ABC

FRANÇAIS

PIECES DU PATRON:

A	1	Devant 1x
A	2	Dos 1x
A	3	Manche 2x
B C	4	Devant 1x
B C	5	Dos 1x
B C	6	Manche 2x
A B C	7	Bande / encolure 1x

LES PLANS DE COUPE SE TROUVENT SUR LA PLANCHE A PATRONS

LA PRÉPARATION DU PATRON

Choisir la taille du patron sur le tableau des mesures Burda: d'après le tour de poitrine pour les robes, chemisiers, vestes et manteaux, d'après le tour des hanches pour les pantalons et les jupes. Si nécessaire, ajouter ou retrancher les centimètres qui manquent ou qui sont superflus par rapport aux mesures du tableau.

ABC

Découper de la planche à patrons pour le T-SHIRT **A** les pièces 1 à 3 et 7, pour les T-SHIRTS **BC** les pièces 4 à 7 sur le contour correspondant à la taille choisie.

RALLONGER OU RACCOURCIR LE PATRON

Notre patron est construit pour une stature de 168 cm. Si vous êtes plus grande ou plus petite, vous pouvez modifier le patron aux lignes signalées par la mention «rallonger ou raccourcir ici» afin de l'adapter à votre stature. Le seyant du modèle sera ainsi préservé.

➔ Modifier toutes les pièces à la même ligne en ajoutant ou en retranchant le même nombre de centimètres.

Voici comment procéder

Scinder les pièces en papier aux lignes indiquées sur le patron.
Pour rallonger le patron, écarter les pièces selon la valeur à ajouter.
Pour raccourcir le patron, superposer les bords des pièces selon la valeur à retrancher.
 Rectifier la ligne des bords latéraux.

LA COUPE DU TISSU

PLIURE DU TISSU (– – –): c'est la ligne médiane d'une pièce et en aucun cas un bord ou une couture. La pièce coupée dans le tissu aura le double de surface et la ligne de pliure sera sa ligne médiane.

Si, sur le plan de coupe, la pièce est tracée avec une ligne discontinue, placer la face imprimée du papier dessous, contre le tissu.

Les plans de coupe sur la planche à patron indiquent comment disposer les pièces en papier sur le tissu.

ABC

Il faut ajouter les SURPLUS DE COUTURE ET D'OURLET:
ABC – 3 cm pour l'ourlet et les ourlets de manche (BC), **ABC – 1,5 cm** à tous les autres bords et coutures, sauf autour de la pièce 7 (le surplus de couture nécessaire est compris dans le patron).

Pour couper le patron dans l'épaisseur double du tissu,

plier le tissu en deux dans la longueur, endroit contre endroit et lisière sur lisière. Epingler les pièces sur l'envers du tissu comme indiqué dans le plan de coupe. Tracer les surplus de couture et d'ourlet le long des contours des pièces en papier. Couper les pièces le long de ces tracés.

Parfois, il est judicieux de rabattre les lisières, bord à bord, au milieu du tissu, afin d'obtenir deux pliures le long desquelles vous pouvez épingler le devant et le dos.

C 114 cm laize, t. 44 et 46

Rabattre une lisière dans la largeur de la pièce 4 ou 5 vers le milieu du tissu, l'endroit à l'intérieur. Epingler le devant et le dos le long de la pliure. Tracer les surplus de couture et d'ourlet le long des contours des pièces en papier. Couper les pièces le long de ces tracés.

Pour couper les manches (pièce 6) dans l'épaisseur simple du tissu, déplier le tissu, sa face endroit sur le dessus. Epingler la pièce en papier sur le tissu, une fois, sa face imprimée vers le haut puis, une seconde fois, sa face imprimée contre le tissu. Avec la craie tailleur, tracer les surplus de couture et d'ourlet sur le tissu, le long des contours des pièces en papier. Couper les pièces le long de ces tracés.

ABC

Wichtig: Teil 7 zuletzt bei einfacher Stofflage zuschneiden, dazu den restl. Stoff auseinanderfallen.

MARKIEREN

ABC

Bevor Sie die Schnittteile vom Stoff entfernen, markieren Sie bitte die Schnittkonturen (Naht- und Saumlinien) und die wichtigen Zeichen und Linien in den Schnittteilen, z. B. die Querstriche und Saumlinien. Das geht am besten mit BURDA Kopierpapier und mit dem Kopierdröckchen (siehe Anleitung in der Packung) oder mit Stecknadeln und Schneiderkreide.

NÄHEN

Beim Zusammennähen liegen die rechten Stoffseiten aufeinander.

Tipps für Jersey:

Um die Dehnbarkeit des Materials zu erhalten, Nähte mit einem Elastikstich oder mit flach eingestelltem Zickzackstich steppen. Bei feiner Maschenware eine JERSEYNÄDEL in die Maschine einsetzen. Mit ihrer kugelförmigen Spitze werden die Maschen nicht beschädigt.

1 Zum Umsteppen der Kanten (z. B. am Saum) die ZWILLINGSNÄDEL verwenden. Sie steppen von der rechten Stoffseite aus mit zwei Oberfäden und einem Unterfaden bei gerader Sticheinstellung. Der Unterfaden bildet Zickzackstiche. So dehnt sich der Stoff beim Steppen nicht aus und die Naht wird elastisch.

Vlieseline Formband ist ein 12 mm breites Schrägband aus leichter Einlage. Ein Kettstich 4 mm neben der Kante gibt dem Band Stabilität. Es ist sehr weich und fixiert den Stoff ohne ihn zu versteifen. Das Band ist als Meterware in Weiß und in Grafit im Kurzwarenhandel erhältlich.

TIPP: Um ein Ausdehnen der Schulternähte zu verhindern, Vlieseline Formband so auf die Zugaben der vord. Schulterkanten bügeln, dass die 4 mm Band auf dem Teil und 8 mm auf der Zugabe liegen.

ABC – SHIRT

Schulternähte

2 Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, Schulternähte steppen (Nahtzahl **A 1, BC 5**). Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und in das Rückenteil bügeln.

Halsausschnitt / Streifen (Teil 7)

Streifen längs zur Hälfte falten, linke Seite innen. Bügeln.

➔ Zugabe am Halsausschnitt auf 1 cm zurückschneiden.

3 Streifen rechts auf rechts auf den Halsausschnitt heften, die offenen Kanten liegen auf der Zugabe. Enden an einer Schulternäht einschlagen. Streifen 1 cm breit feststeppen. Zugaben zurückschneiden, einschneiden. Streifen nach innen umheften, bügeln. Halsausschnitt 0,7 cm breit absteppen (3a), dabei den Streifen feststeppen.

Seitennähte

4 Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, Seitennähte heften (Nahtzahl **A 2, BC 6**) und steppen. Zugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und in das Rückenteil bügeln.

Ärmel

Ärmel längs falten, rechte Seite innen. **Ärmelnähte** steppen (Nahtzahl **A 3, BC 7**). Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und zu einer Seite bügeln.

5 **Ärmelsaum** nach innen umheften, bügeln. Untere Ärmelkante bei **A 1,2 cm**, bei **BC 2,5 cm** breit mit der Zwillingnadel absteppen, dabei den Saum feststeppen (siehe Text und Zeichnung 1).

Zeichnung zeigt A.

Ärmel einsetzen

6 Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt stecken. Beim Ärmel einsetzen sind 4 Punkte für den "Sitz" entscheidend:
➔ Die Querstriche 4 von Ärmel und Vorderteil müssen aufeinander treffen. Ärmel- und Seitennähte müssen aufeinandertreffen. Der Querstrich der Ärmelkugel muss auf die Schulternäht treffen. Die Weite der Ärmelkugel zwischen den ● muss so verteilt werden, dass keine Fältchen entstehen. Ärmel von der Ärmelseite aus festheften und -steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und in den Ärmel bügeln.

Saum nach innen umheften, bügeln. Untere Shirtkante 2,5 cm breit mit der Zwillingnadel absteppen, dabei den Saum feststeppen (siehe Text und Zeichnung 1).

ABC

Important: Cut piece 7 last from a single layer of remaining fabric.

TRANSFERRING PATTERN MARKINGS

ABC

Before removing the paper pattern pieces from the fabric, transfer the pattern piece outlines (seam and hem lines) and other important lines and markings to the fabric pieces, e.g. notches and hem lines. The easiest way to transfer pattern markings is to use BURDA dressmaker's carbon paper and a tracing wheel (see instructions included with the pack) or use pins and tailor's chalk.

SEWING

When sewing, right sides of fabric should be facing.

Tips on working with jersey:

To retain the elasticity of the fabric, stitch seams with a special stretch stitch or stitch at a narrow zigzag setting. Do not use too high a thread tension. If you are working with a fine knit, use a special JERSEY NEEDLE. The ball-point tip will not damage the fabric.

1 Use a TWIN NEEDLE for stitching edges (e.g. hems). Work from the right side of the fabric to stitch at a straight stitch setting with two upper threads and one bobbin thread. The bobbin thread will form zigzag stitching on the underside of the fabric. This will prevent the fabric from stretching during stitching and keep the seam stretchy.

Vilene Bias Tape is a ½" (12 mm) wide bias tape made of lightweight interfacing. A chain stitch about ⅜" (4 mm) from the edge gives it stability. It is very soft and holds the edge without making it stiff. Vilene Bias Tape is available by the yard/meter in white and anthracite at sewing shops.

TIP: Prevent shoulder seams from stretching by ironing Vilene Bias Tape on allowances at front shoulder edges so that ⅜" (4 mm) of the tape lies on the garment piece and ⅝" (8 mm) on the allowance.

ABC – TOP

Shoulder Seams

2 Lay front right sides together with back. Stitch shoulder seams (seam number **A 1, BC 5**). Trim seam allowances, neaten together and press onto back.

Neckline / Strip (Piece 7)

Fold fabric strip in half lengthwise, wrong side facing in. Press.

➔ Trim allowance at neckline to ¾" (1 cm).

3 Baste strip right sides together with edge of neckline, open edges lie on the allowance. Turn in ends at a shoulder seam. Stitch strip ¾" (1 cm) wide. Trim allowances, clip curves.

Baste strip to inside, press. Topstitch neckline ¼" (0.7 cm) wide (3a), catching strip.

Side Seams

4 Lay front right sides together with back. Baste side seams (seam number **A 2, BC 6**) and stitch. Trim allowances, neaten together and press onto back.

Sleeves

Fold sleeves lengthwise, right side facing in. Stitch **sleeve seams** (seam number **A 3, BC 7**). Trim seam allowances, neaten together and press to one side.

5 Baste **sleeve hem** to inside, press. Use the twin machine needle to topstitch lower sleeve edge for view **A ½"** (1.2 cm) wide, for views **BC 1"** (2.5 cm) wide, catching hem (see step 1).
Illustration shows view A.

Setting in Sleeves

6 Pin sleeves into armholes with right sides facing. When setting in sleeves, 4 points are important for proper fit:
➔ Match markings 4 on sleeve and front. Match sleeve seams with side seams. Match marking at sleeve cap with shoulder seam. Distribute gathering evenly between the ● to avoid forming tucks.

Baste and stitch sleeves from sleeve side.

Trim seam allowances, neaten together and press toward sleeves.

Baste **hem** to inside, press. Use the twin machine needle to topstitch lower edge of garment 1" (2.5 cm) wide, catching hem (see step 1).

A noter: en dernier lieu, couper la pièce 7 dans l'épaisseur simple du tissu en veillant à déplier le reste de tissu.

LE REPORT DES LIGNES ET REPÈRES

ABC

Avant de retirer les pièces, reporter sur le tissu les contours du patron (lignes de couture et d'ourlet) ainsi que les lignes et repères importants indiqués à l'intérieur des pièces, par ex. les repères transversaux et les lignes d'ourlet. Le plus simple est d'utiliser du papier copie-couture BURDA et la roulette à patrons (notice jointe à la pochette) ou les épingles et la craie de tailleur.

L'ASSEMBLAGE DES PIÈCES

Pour coudre deux pièces ensemble, veiller à les superposer endroit contre endroit.

Conseils pour le jersey

Pour préserver l'élasticité de la matière, piquer les coutures avec un point élastique automatique ou un point zigzag plat. Pour piquer les tissus à mailles fines, utiliser une AIGUILLE POUR LE JERSEY dont la pointe arrondie n'abîmera pas les mailles du tissu.

1 Coudre les bords repliés (de l'ourlet par exemple) avec l'AIGUILLE JUMEE. Piquer un point droit sur l'endroit du tissu avec deux fils supérieurs (fils de bobine) et un fil inférieur (fils de canette). Le fils du dessous dessine une rangée de points zigzag qui évitent toute déformation du tissu lors de la piqure et rendent la couture élastique.

La **Vlieseline Stabilmanche** est un biais de 12 mm de large en entoilage léger. Un fil de chaîne, incorporé à 4 mm du bord, donne au ruban sa stabilité. Très souple, elle fixe le tissu sans le rigidifier. La Vlieseline Stabilmanche existe en blanc et anthracite, elle est vendue au mètre en mercerie.

CONSEIL: pour éviter que les coutures d'épaule ne s'étirent, thermocoller la Vlieseline Stabilmanche sur les surplus des bords d'épaule du devant, en plaçant 4 mm de largeur de ruban sur la pièce et 8 mm sur le surplus.

ABC – T-SHIRT

Coutures d'épaule

2 Poser le devant sur le dos, endroit contre endroit, piquer les coutures d'épaule (**A** chiffre-repère 1, **BC 5**). Réduire les surplus de couture, les surfiler ensemble et les coucher dans le dos, repasser.

Encolure / bande (pièce 7)

Plier la bande en deux dans la longueur, envers contre env. Repasser.

➔ Réduire le surplus à 1 cm de la ligne d'encolure.

3 Bâter la bande, endroit contre endroit, sur l'encolure, poser les bords ouverts sur le surplus. Remplir les extrémités sur une couture d'épaule. Piquer la bande à 1 cm de la pliure. Réduire les surplus, les cranter.

Plier et bâter la bande sur l'envers, repasser. Surpiquer le tee-shirt à 0,7 cm le long de l'encolure (3a), tout en fixant la bande.

Coutures latérales

4 Poser le devant sur le dos, endroit contre endroit, bâter les coutures latérales (**A** chiffre-repère 2, **BC 6**) et piquer. Réduire les surplus, les surfiler ensemble et les coucher dans le dos, repasser.

Manches

Plier les manches dans la longueur, l'endroit à l'intérieur. Piquer les **coutures de manche** (**A** chiffre-repère 3, **BC 7**). Réduire les surplus de couture, les surfiler ensemble, les coucher sur un côté, repasser.

5 Plier l'**ourlet de manche** sur l'envers, repasser. Surpiquer les manches pour **A** à 1,2 cm, pour **BC** à 2,5 cm du bord inférieur avec une aiguille jumelée, en fixant l'ourlet (voir paragraphe et croquis 1).
Le croquis représente le tee-shirt A.

Montage des manches

6 Pour garantir un tombé impeccable, épingler les manches dans les emmanchures, endroit contre endroit, en respectant les 4 points suivants:

➔ Superposer les repères transversaux 4 des manches et du devant. Poser les coutures de manche sur les coutures latérales. Poser le repère transversal de la tête de manche sur la couture d'épaule. Répartir l'embut entre les ● sans qu'il y ait formation de petits plis. Bâter et piquer les manches en procédant par l'épaisseur de manche. Réduire les surplus de couture, les surfiler ensemble et les coucher dans les manches, repasser.

Plier et bâter l'**ourlet** sur l'envers, repasser. Surpiquer le tee-shirt à 2,5 cm du bord inférieur avec l'aiguille jumelée, tout en fixant l'ourlet (voir le paragraphe et le croquis 1).

NEDERLANDS

PATROONDELEN:

A 1 voorpand 1x
A 2 achterpand 1x
A 3 mouw 2x
B C 4 voorpand 1x
B C 5 achterpand 1x
B C 6 mouw 2x
A B C 7 strook / Halsrand 1x

KNIPVOORBEELDEN STAAN OP HET WERKBLAD

PAPIEREN PATROONDELEN VOORBEREIDEN

Zoek de maat volgens de burda-maattabel op het werkblad: jurken, blouses, jasjes en mantels volgens de bovenwijdte kiezen; broeken en rokken volgens de heupwijdte. Indien nodig, de papieren patroondelen met het aantal cm aanpassen dat de maten van de burda-maattabel afwijken.

ABC

Knip van het werkblad uit:
voor SHIRT **A** de delen 1 tot 3 en 7,
voor SHIRT **BC** de delen 4 tot 7.

PATROON VERLENGEN OF INKORTEN

Ons patroon is op een lichaamslengte van 168 cm afgestemd. Als u groter of kleiner bent, kunt u het patroon bij de getekende lijnen „hier verlengen of inkorten” aan de betreffende maat aanpassen. Zo blijft de pasvorm behouden.

➔ Verander de patroondelen altijd bij dezelfde lijn met hetzelfde aantal cm.

Zo gaat u te werk:

De patroondelen bij de betreffende lijnen doorknippen.

Om de patroondelen te verlengen de doorgeknipte delen een stukje van elkaar leggen (het aantal cm dat u in wilt voegen).

Om de patroondelen in te korten de patroondelen een stukje over elkaar heen leggen (het aantal cm dat u in wilt korten). De zijranden mooi laten verlopen.

KNIPPEN

STOFVOUW (– – –): hier is het midden van een patroondeel, maar nooit de rand of een naad. Het patroondeel dubbel zo groot knippen, daarbij ligt de stofvouw bij het midden van het patroondeel.

De patroondelen met een gestreepte contourlijn in het knipvoorbild worden met de beschreven kant naar onderen op de stof gelegd.

In de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroondelen op de stof neergelegd moeten worden.

ABC

NADEN en ZOOM aanknippen:

ABC – 3 cm zoom en mouwzoom (BC), **ABC – 1,5 cm** bij alle andere randen en naden, behalve bij deel 7 (incl naad).

Van dubbele stof knippen:

De stof in de lengte vouwen (goede kant binnen). De zelfkanten liggen op elkaar. De patroondelen volgens het knipvoorbild op de verkeerde kant van de stof vastspelden. Bij de rand van de papieren patroondelen de naad en de zoom op de stof tekenen. De delen bij deze lijnen uitknippen.

Soms moeten de zelfkanten van de stof naar het midden omgevouwen worden. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen – leg hier de papieren patroondelen voor het voor- en achterpand neer en speld deze vast.

C 114 cm stofbreedte, maat 44 en 46

Een zelfkant ter breedte van deel 4 resp. 5 naar het midden van de stof omvrouwen, de goede kant ligt binnen. Voorpand en achterpand bij de gevouwen rand vastspelden. Bij de rand van de papieren patroondelen de naad en de zoom op de stof tekenen. De delen bij deze lijnen uitknippen.

De mouwen (deel 6) **bij enkele stoflaag** zo knippen: stof met de goede kant naar boven neerleggen. Het papieren patroondeel een keer met de beschreven kant naar boven en een keer met de beschreven kant naar onderen op de stof vastspelden. Met kleermakerskrijt bij de randen van de papieren patroondelen de naad en de zoom op de stof tekenen. De delen bij deze lijnen uitknippen.

ABC

Belangrijk: deel 7 als laatste van de opengevouwen stof van een enkele stoflaag knippen, hiervoor de stof open neerleggen.

LIJNEN EN TEKENTJES

ITALIANO

PARTI DEL CARTAMODELLO

A 1 davanti 1x
A 2 dietro 1x
A 3 manica 2x
B C 4 davanti 1x
B C 5 dietro 1x
B C 6 manica 2x
A B C 7 striscia / scollo 1x

GLI SCHEMI PER IL TAGLIO SONO SUL FOGLIO TRACCIATI

PREPARAZIONE DELLE PARTI

Scegliete la vostra taglia in base alla tabella delle misure Burda: per i vestiti, le camicette, le giacche ed i cappotti orientatevi sulla circonferenza petto, per i pantaloni sulla circonferenza fianchi. Se necessario, modificate il cartamodello aggiungendo o togliendo i cm di differenza fra le vostre misure e quelle riportate nella tabella Burda.

ABC

Tagliate dal foglio tracciati per la SHIRT **A** le parti 1, 2, 3 e 7;
per la SHIRT **BC** le parti 4 - 7 nella taglia desiderata.

COME MODIFICARE IL CARTAMODELLO

Questo cartamodello è adatto ad una statura di 168 cm. Se la vostra statura differisce da quella riportata nella nostra tabella, potete modificare il cartamodello lungo le linee contrassegnate con „allungare o accorciare qui” adattandolo così alla vostra taglia. In questo modo la vestibilità resta invariata.

➔ Allungate o accorciate sempre tutte le parti del cartamodello lungo la stessa linea e sempre per le stesse misure.

Come procedere

Tagliate le parti del cartamodello lungo le linee indicate.

Per allungare il cartamodello separate le parti per i cm necessari.

Per accorciarlo sovrapponetevi i bordi del cartamodello per i cm necessari.
Pareggiate i bordi laterali.

TAGLIO

La **RIPIEGATURA DELLA STOFFA** (– – –) è il centro di una parte del cartamodello, ma mai un bordo o una cucitura. La parte di stoffa va tagliata sempre grande il doppio, la ripiegatura forma la linea centrale.

Le parti del cartamodello che, nello schema per il taglio presentano un contorno tratteggiato, vanno sempre appoggiate sul tessuto con il lato stampato rivolto verso il basso.

Gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come disporre sulla stoffa le parti del cartamodello.

ABC

Aggiungete i MARGINI DI CUCITURA E D'ORLO:

ABC – 3 cm all'orlo e all'orlo delle maniche (BC); **ABC – 1,5 cm** a tutti gli altri bordi e le cuciture, eccetto alla parte 7 (il margine necessario è già compreso).

Tagliate la stoffa nello strato doppio

Piegare la stoffa a metà per lungo, il diritto è all'interno. Le cimose combaciano. Appuntate le parti del cartamodello sul rovescio della stoffa come indicato nello schema per il taglio. Riportate sulla stoffa i margini di cucitura e d'orlo lungo i bordi del cartamodello. Ritagliate le parti lungo queste linee.

A volte è necessario piegare le cimose verso il centro della stoffa. In questo modo si ottengono due bordi ripiegati sui quali andranno appuntati il davanti ed il dietro.

C: altezza della stoffa 114 cm, taglie dalla 44 alla 46

Piegare una cimosa verso il centro della stoffa per l'altezza della parte 4 e/o 5, il diritto del tessuto è all'interno. Appuntate il davanti ed il dietro sulla ripiegatura. Riportate sulla stoffa i margini di cucitura e d'orlo lungo i bordi del cartamodello. Ritagliate le parti lungo queste linee.

Tagliate le maniche (parte 6) nel tessuto semplice come segue: aprite la stoffa sul tavolo, il diritto è rivolto verso l'alto. Appuntate sul tessuto la parte del cartamodello una volta con il lato stampato rivolto verso l'alto ed una volta rivolto verso il basso. Con il gessetto riportate sulla stoffa i margini di cucitura e d'orlo lungo i bordi del cartamodello. Ritagliate le parti lungo queste linee.

ABC

Importante: aprite il resto della stoffa e tagliate per ultimo la par-

ESPAÑOL

PIEZAS DEL PATRÓN

A 1 delantero 1 vez
A 2 espalda 1 vez
A 3 manga 2 veces
B C 4 delantero 1 vez
B C 5 espalda 1 vez
B C 6 manga 2 veces
A B C 7 tira / escote 1 vez

LOS PLANOS DE CORTE ESTÁN EN LA HOJA DE PATRONES

PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS DE PATRÓN

Buscar la hoja en la talla de patrones según la tabla de medidas Burda: vestidos, blusas, chaquetas y abrigos según el contorno de pecho; pantalones y faldas según el contorno de cadera. Modificar el patrón de papel en los centímetros que difieran de la tabla de medidas Burda.

ABC

Cortar de la hoja de patrones para el SHIRT **A** las piezas 1 a 3 y 7, para el SHIRT **BC** las piezas 4 a 7 en la talla correspondiente.

ALARGAR O ACORTAR EL PATRÓN

Nuestro patrón está calculado para una altura de 168 cm. Si usted es más alta o más baja, tendrá que ajustar el patrón a su medida por las líneas indicadas "alargar o acortar el patrón". Así el ajuste será perfecto.

➔ Modificar siempre todas las piezas por la misma línea y los mismos centímetros.

Realización:

Cortar las piezas del patrón por las líneas indicadas.

Para alargar separar las piezas todo lo que sea necesario.

Para acortar solapar los cantos del patrón todo lo que sea necesario.
Igualar los cantos laterales.

CORTE

EL DOBLEZ (– – –) es el medio de una pieza de patrón. No se debe confundir con un canto o una costura. La pieza se corta el doble de grande, así el dobléz forma la línea central.

Las piezas con línea de contorno discontinua en el plano de corte se colocan en la tela con la cara impresa hacia abajo.

Los planos de corte en la hoja de patrones muestran la distribución de las piezas en la tela.

ABC

Añadir MÁRGENES DE COSTURA Y DOBLADILLO:

ABC – 3 cm dobladillo y dobladillo manga (BC), **ABC – 1,5 cm** en todos los cantos y costuras restantes, excepto en la pieza 7 (el margen ya está incluido).

Cortar con la tela doblada

Doblar la tela por la mitad a lo largo, el derecho queda dentro. Los cantos del tejido quedan superpuestos. Prender las piezas del patrón al revés de la tela como se representa en el plano de corte. Por los cantos de patrón de papel dibujar en la tela los márgenes de costura y dobladillo. Recortar las piezas por estas líneas.

A veces es también necesario doblar los cantos del tejido al medio de la tela. Así se obtienen dos cantos de dobléz en los que prender el delantero y la espalda.

C Tela de 114 cm de ancho, tallas 44 y 46

Doblar un canto del tejido hacia el medio de la tela a lo ancho de las piezas 4 y/o 5. El derecho queda dentro. Prender el delantero y la espalda en el dobléz. Por los cantos de patrón de papel dibujar en la tela los márgenes de costura y dobladillo. Recortar las piezas por estas líneas.

Cortar la manga (pieza 6) **con la tela desdoblada:** extenderla con el derecho hacia arriba. Prender la pieza de patrón de papel en la tela una vez con el lado impreso hacia arriba y otra hacia abajo. Con el jaboncillo de sastrer dibujar en la tela por los cantos de patrón de papel los márgenes de costura y dobladillo. Recortar las piezas por estas líneas.

ABC

Importante: cortar la pieza 7 al final con la tela desdoblada, para ello desdoblar el resto de la tela.

MARCAR

ABC
Voordat u de patroondelen van de stof afhaalt, de patroonlijnen (naden en zoom) en de tekenpjes en lijnen in de delen, bv. de streepjes en de zoomlijnen, overnemen. Dit gaat het beste met BURDA-kopieerpapier (gebruiksaanwijzing in de verpakking) en een raderwielkje of met spelden en kleermakerskrijt.

NAAIEN

Bij het stikken van de naden liggen de goede kanten van de patroondelen op elkaar.

Tips voor tricotstoffen:

Om de rekbaarheid van de stof te behouden, de naden het beste met een smal ingestelde zigzagsteek of een speciale elastische steek stikken. Bij dunne tricotstof een TRICOTNAALD in de naaimachine inzetten. Door de ronde punt wordt de stof niet beschadigd.

1 Om de randen (bv. de zoom) af te werken met een TWEELING-NAALD stikken. Aan de goede kant worden met twee bovendra- den en een onderdraad stiksteken stikken. De onderdraad vormt automatisch zigzagsteken. Op deze manier rekt de stof tijdens het stikken niet, de naad wordt elastisch.

Vlieseline vormband is 12 mm breed biaisband van lichte tus- senvoering. 4 mm naast de rand zitten kettingsteken die het vormband stabiliteit geven. Het vormband is zacht en verstevigd de stof zonder dat deze stijf wordt. Het vormband is in het wit en grijs verkrijgbaar.

TIP: om het uitrekken van de schoudernaden te voorkomen vlie- seline vormband zo op de voorste schoudernaad opstrijken, dat het 4 mm op het pand ligt en 8 mm op de naad ligt.

ABC – SHIRT

Schoudernaden

2 Het voorpand op het achterpand leggen (goede kanten op el- kaar), de schoudernaden stikken (naadcijfer **A 1, BC 5**). Naden bij- knippen, samengenomen zigzaggen en naar het achterpand toe strijken.

Halsrand / strook (deel 7)

De strook in de lengte vouwen (verkeerde kant binnen). Strijken. ➡ De naad van de halsrand tot 1 cm bijknippen.

3 De strook op de halsrand vastrijgen (goede kanten op elkaar); de open rand ligt op de naad. De uiteinden bij een schoudernaad inslaan. De strook 1 cm breed vaststikken. De naad bijknippen, in- knippen. De strook naar binnen omvouden, vastrijgen, strijken. De hals- rand 0,7 cm breed doorstikken (3a), daarbij de strook mee vast- stikken.

Zijnaden

4 Het voorpand op het achterpand leggen (goede kanten op el- kaar), de zijnaden rijgen (naadcijfer **A 2, BC 6**) en stikken. Naad bij- knippen, samengenomen zigzaggen en naar het achterpand toe strijken.

Mouwen

Mouwen in de lengte dubbelvouwen (goede kant binnen). **De mouwnaden** stikken (naadcijfer **A 3, BC 7**). Naden bijknippen, sa- mengengenomen zigzaggen en naar één kant toe strijken.

5 **Mouwzoom** naar binnen omvouden, rijgen. De onderrand van de mouwen bij **A** 1,2 cm, bij **BC** 2,5 cm breed met de tweeling- naald doorstikken, daarbij de zoom mee vaststikken (zie punt en tekening 1).

Tekening: model A.

Mouwen inzetten

6 De mouwen in de armsgaten vastspelden (goede kanten op el- kaar). Bij het inzetten van de mouwen op de volgende vier punten letten:

➡ De streepjes 4 van de mouw en het voorpand moeten op el- kaar liggen. De mouwnaden en zijnaden moeten op elkaar liggen. Het streepje van de mouwkop moet bij de schoudernaad liggen. De stof van de mouwkop moet tussen de **●** zo verdeeld worden, dat er geen plooijs ontstaan. De mouwen vanuit de mouwen vastrijgen en vaststikken. Naden bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar de mouw toe strijken.

Zoom naar binnen omvouden, rijgen, strijken. De onderrand van het shirt met de tweelingnaald 2,5 cm breed doorstikken, daarbij de zoom mee vaststikken (zie punt en tekening 1).

te 7 nel tessuto semplice.

I CONTRASSEGNI

ABC

Prima di staccare le parti del cartamodello dalla stoffa riportate tutti i contorni del cartamodello (le linee di cucitura e dell'orlo), i contrassegni e le linee più importanti presenti sul cartamodello, come ad es. i trattini e le linee dell'orlo. Per questa operazione la carta copiativa BURDA e la rotella dentellata sono di grande aiuto (vedi le istruzioni sulla confezione), ma si possono usare anche degli spilli e il gessetto.

CONFEZIONE

Durante il cucito i lati diritti delle stoffe combaciano.

(NC = numero di congiunzione)

Alcuni consigli sulla confezione del jersey

Al fine di non compromettere l'elasticità del tessuto, chiudere le cuciture con un punto elasticizzato o zig-zag largo. Nel caso di jer- sey fine inserire nella macchina lo speciale AGO PER JERSEY, che grazie alla sua punta arrotondata, non rovina le maglie.

1 Per rifinire i bordi (ad es. all'orlo) usare un AGO DOPPIO. Cucire dal diritto con due fili superiori ed uno inferiore impostando un punto diritto. Il filo inferiore formerà i punti zig-zag. In questo mo- do la stoffa non si tende durante il cucito e l'impuntura diventa elastica.

Il nastro **Fliselina Formband** è un nastro in isbieco di rinforzo leg- gero alto 12 mm. La cucitura a punto catenella a 4 mm dal bordo gli conferisce stabilità. È molto morbido ma ha la proprietà di fis- sare la stoffa senza irrigidirla. È disponibile in bianco e grafite e viene venduto al metro nelle migliori mercerie.

NOTA: per evitare che le cuciture delle spalle perdino stabilità, stirare il nastro Fliselina Formband sui margini ai bordi davanti delle spalle: 4 mm del nastro devono appoggiare sulla parte e 8 mm sul margine.

ABC – SHIRT

Cuciture alle spalle

2 Disporre il davanti sul dietro, diritto su diritto, chiudere le cu- citure delle spalle (NC 1 per **A**, 5 per **BC**). Rifilare i margini, rifinir- li insieme e stirarli verso il dietro.

Scollo / Striscia in isbieco (parte 7)

Piegare per lungo la striscia, il rovescio è all'interno e stirarla. ➡ Accorciare il margine dello scollo all'altezza di 1 cm.

3 Imbastire lo sbieco sullo scollo diritto su diritto, i bordi aperti appoggiano sul margine. Ripiegare all'interno un'estremità dello sbieco sulla cucitura di una spalla. Cucire lo sbieco alla distanza di 1 cm dal bordo. Rifilare i margini ed inciderti. Imbastire lo sbieco ripiegandolo all'interno e stirarlo. Cucire lo sbieco impunturandolo a 0,7 cm dal bordo dello scollo (3a).

Cuciture laterali

4 Disporre il davanti sul dietro, diritto su diritto, imbastire le cu- citure laterali (NC 2 per **A**, 6 per **BC**) e chiuderle. Rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso il dietro.

Maniche

Piegare le maniche per lungo, il diritto è all'interno. Impunturare le **cuciture** (NC 3 per **A**, 7 per **BC**). Rifilare i margini, rifinirli insie- me e stirarli verso un lato.

5 Ripiegare verso l'interno **l'orlo alle maniche**, imbastirlo e stirarlo. Inserire l'ago doppio, cucire l'orlo a 1,2 cm dal bordo infe- riore per **A**, a 2,5 cm per **BC** (vedi anche il punto 1). **L'illustrazione mostra il modello A.**

Inserire le maniche

6 Appuntare le maniche sugli incavi, diritto su diritto. Al fine di ottenere una perfetta vestibilità procedere come segue: ➡ I trattini 4 sulle maniche e sul davanti devono combaciare. Le cuciture delle maniche e quelle laterali devono combaciare. Il trattino sul giromanica deve combaciare con la cucitura delle spalle. Distribuire l'ampiezza del giromanica fra i contrassegni **●** in modo da non formare delle piegine. Imbastire le maniche dal lato delle maniche e cucirle. Rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso le maniche.

Imbastire **l'orlo** ripiegandolo verso l'interno e stirarlo. Inserire l'ago doppio e cucire l'orlo a 2,5 cm dal bordo inferiore (vedi anche il punto 1).

ABC

Antes de retirar las piezas de la tela tela, reportar los contornos de patrón (líneas de costura y dobladillo) y las líneas y marcas di- bujadas en las piezas; por ejemplo, las marcas horizontales y las líneas de dobladillo. Como mejor resulta es con el papal de calco BURDA y la ruedecilla (véanse las instrucciones del paquete) o con alfileres y jaboncillo de saastre.

CONFECCIÓN

Al coser los derechos quedan superpuestos.

Instrucciones para la confección de géneros de punto jersey

Para mantener la elasticidad del género coser las costuras con puntos elásticos o con puntos planos en zigzag.

En telas de punto fino montar en la máquina una AGUJA especial PARA GÉNEROS DE PUNTO JERSEY, porque con su punta redon- deada no se estropea la mallla.

1 Para rematar los cantos (p.ej. en el dobladillo) emplear la AGUJA DOBLE. Coser con puntadas rectas por el derecho de la tela con dos hilos superiores y uno de canilla. El hilo inferior for- ma las puntadas en zigzag. Así no se estira la tela al coserla y la costura queda elástica.

La **fliselina moldeable** es una cinta sesgada de entretela ligera de 12 mm de ancho. Un punto de cadeneta a 4 mm del canto da a la cinta estabilidad. Es muy suave y se fija a la tela sin endurecer- la. Se vende por metros en blanco y granito en mercerías.

CONSEJO: para evitar que las costuras hombro den de sí, plan- char fliselina en los márgenes de los cantos delanteros de los hombros, de modo que 4 mm queden en la pieza y 8 mm en el margen.

ABC – SHIRT

Costuras hombro

2 Poner el delantero en la espalda derecho contra derecho, co- ser las costuras hombros (número **A 1, BC 5**). Recortar los már- genes, sobrehilarlos juntos y plancharlos en la espalda.

Escote / tira (pieza 7)

Doblar la tira por la mitad a lo largo, el revés queda dentro. Plan- char. ➡ Recortar el margen en el escote a 1 cm.

3 Hilvanar la tira en el escote derecho contra derecho, los can- tos abiertos quedan en el margen. Remeter los extremos en una costura hombro. Pespuntear la tira 1 cm de ancho. Recortar los márgenes y dar unos cortes. Volver la tira hacia dentro e hilvanar entornando, planchar. Pespuntear el escote 0,7 cm de ancho (3a), pillando la tira.

Costuras laterales

4 Colocar el delantero en la espalda derecho contra derecho, hilvanar las costuras laterales (número **A 2, BC 6**) y coser. Re- cortar los márgenes, sobrehilarlos juntos y plancharlos en la espalda.

Manga

Doblar la manga a lo largo, el derecho queda dentro. Coser las **costuras manga** (número **A 3, BC 7**). Recortar los márgenes, so- brehilarlos juntos y plancharlos a un lado.

5 Volver hacia dentro e hilvanar entornado el **dobladillo manga**, planchar. Pespuntear el canto inferior de la manga en **A** 1,2 cm, en **BC** 2,5 cm de ancho con la aguja doble, pillando el dobladillo (véase texto y dibujo 1). **El dibujo muestra A.**

Montaje de las mangas

6 Prender la manga en la sisa derecho contra derecho. Al mon- tarla hay que tener en cuenta 4 puntos para lograr un "ajuste" perfecto: ➡ las marcas horizontales 4 de la manga y el delantero tienen que coincidir superpuestas, así como las costuras manga y las costuras laterales. La marca de la copa de la manga coincide en la costura hombro. Repartir la anchura de la copa de la manga entre **●** de manera que no se formen pliegues. Hilvanar y coser por el lado de la manga. Recortar los márgenes, sobrehilarlos juntos y plancharlos en las mangas.

Volver hacia dentro e hilvanar entornado el **dobladillo**. Pespun- tear el canto inferior del shirt 2,5 cm de ancho con la aguja doble, pillando el dobladillo (véase texto y dibujo 1).

SVENSKA

MÖNSTERDELAR:

A	1	Framstycke 1x
A	2	Bakstycke 1x
A	3	Ärm 2x
B C	4	Framstycke 1x
B C	5	Bakstycke 1x
B C	6	Ärm 2x
A B C	7	Remsa / halsringning 1x

TILLKLIPPNINGSPLANERNA FINNS PÅ MÖNSTERARKET

GÖR I ORDNING PAPPERSMÖNSTERDELARNA

Välj din mönsterstorlek efter Burdas måttabeller på mönsterarket: Klänningar, blusar, jackor och kappor efter övervidden, byxor och kjolar efter höftvidden. Om dina mått avviker från Burdas måttabeller, kan du ändra pappersmönstret med de centimeter-mått som skiljer.

ABC

Klipp ut från mönsterarket i önskad storlek: för SHIRTEN **A** delarna 1 till 3 och 7, för SHIRTEN **BC** delarna 4 till 7.

FÖRLÄNG ELLER FÖRKORTA MÖNSTRET

Vårt mönster är beräknat för en kroppslängd på 168 cm. Om du är längre eller kortare, kan du anpassa mönstret efter din storlek vid de markerade linjerna "förläng eller förkorta här". På så sätt bevaras passformen.

➔ Ändra alltid alla delar vid samma linjer med samma mått.

Gör så här:

Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjerna.

Förlängning: För isär delarna till önskad längd.

Förkortning: För mönsterkanterna över varandra till önskad längd.

Jämma till sidkanterna.

TILLKLIPPNING

TYGVIKNING (---) betyder: Mittan på en mönsterdel, men absolut ingen kant eller söm. Delen klippes alltid till dubbelt så stor, tygvikningen utgör mittlinjen.

Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklipningsplanen läggs med skriftsidan nedåt på tyget.

Tillklipningsplanerna på mönsterarket visar mönsterdelarnas placering på tyget.

ABC

Man måste lägga till SÖMSMÅNER OCH FÄLLTILLÄGG:

ABC – 3 cm fäll och ärmfäll (BC), **ABC – 1,5 cm** i alla andra kanter och sömmer, utom på del 7 (nödvändig sömsmån är redan inberäknad).

Klipp till vid dubbelt tyglager:

Vik tyget dubbelt på längden, tygets rätsida ligger inåt. Stadkanterna ligger på varandra. Nåla fast mönsterdelarna på tygets avigsida en tillklipningsplanen. Rita in sömsmån och fälltillägg vid pappersmönstrens kanter på tyget. Klipp ut delarna vid dessa linjer.

Ibland är det också nödvändigt att vika stadkanterna mot tygets mitt. Därigenom får du två tygvikningskanter mot vilka du kan nåla fast fram- och bakstycket.

C 114 cm tygbredd, stl 44 och 46

Vik en stadkant i samma bredd vom del 4 resp 5 mot tygets mitt, rätsidan ligger inåt. Nåla fast fram- och bakstycket vid tygvikningen. Rita in sömsmån och fälltillägg vid pappersmönstrens kanter på tyget. Klipp ut delarna vid dessa linjer.

Klipp till ärmarna (del 6) **vid enkelt tyglager enl följande:** Bred ut tyget med rätsidan uppåt. Nåla fast pappersmönsterdelen en gång med skriftsidan uppåt och en gång med skriftsidan nedåt på tyget. Rita in sömsmån och fälltillägg vid pappersmönstrens kanter på tyget med skräddarkrita. Klipp ut delarna vid dessa linjer.

ABC

Observera: Klipp till sist till del 7 vid enkelt tyglager, vik för detta isär resten av tyget.

MARKERING

DANSK

MØNSTERDELE:

A	1	Forstykke 1x
A	2	Rygdel 1x
A	3	Ærme 2x
B C	4	Forstykke 1x
B C	5	Rygdel 1x
B C	6	Ærme 2x
A B C	7	Stofstrimmel / halsudskæring 1x

KLIPPEPLANERNE ER PÅ MØNSTERARKET

PAPIRMØNSTERDELENE FORBEREDES

Find din mønsterstørrelse efter Burda-Måletabellen på mønsterarket: Kjoler, bluser, jakker og frakker efter overvidden, bukser og nederdele efter hoftevidden. Hvis påkrævet, ændres papirmønstret med de centimeter, som dine mål afviger fra Burda-Måletabellen.

ABC

Klip til SHIRTEN **A** delene 1 til 3 og 7, til SHIRTEN **BC** delene 4 til 7 ud af mønsterarket i din størrelse.

MØNSTERET FORLÆNGES ELLER AFKORTES

Mønsteret er beregnet til en højde på 168 cm. Hvis du er større eller mindre, kan mønstret tilpasses din størrelse langs de indtegnede linjer "her forlænges eller afkortes". På denne måde bevarer passformen.

➔ Alle dele skal altid ændre langs den samme linje og med det samme mål.

Gør sådan:

Klip mønsterdelene ud langs de angivne linjer.

Til forlængelse skubbes delene så langt fra hinanden som nødvendigt.

Til afkortning skubbes delene så langt ind over hinanden som nødvendigt.

Sidekanterne rettes til bagefter.

KLIPNING

STOFFOLD (---) betyder: Her er midten af en mønsterdel, men aldrig en kant eller en søm. Delen klippes dobbelt så stor og stoffolden danner midterlinjen.

Mønsterdele, der i klippeplanen fremstår med en stiplede konturlinje, skal lægges på stoffet med den tekstede side nedad.

Klippeplanerne på mønsterarket viser, hvordan mønsterdelene skal placeres på stoffet.

ABC

SØM OG SØMMERUM skal lægges til:

ABC – 3 cm søm og ærmesøm (BC), **ABC – 1,5 cm** ved alle andre kanter og sømme, undtagen på del 7 (sømmerum er allerede inkluderet).

Klipning i dobbelt stoflag:

Fold stoffet til det halve på langs, med retsiden indad. Ægkanterne ligger på hinanden. Hæft mønsterdelene på vrangen af stoffet, som vist i klippeplanen. Indtegn søm og sømmerum på stoffet langs papirmønsterets kanter. Klip delene ud langs disse linjer.

Det kan ofte være nødvendigt at folde ægkanterne til midten af stoffet, så du får to stoffoldkanter, ved hvilke, du kan fasthæfte forstykke og rygdel.

C 114 cm stofbredde, Str. 44 og 46

Fold den ene ægkant mod stofmidten i samme bredde som del 4 hhv. del 5, med retsiden indad. Hæft forstykke og rygdel fast ved stoffolden. Indtegn søm og sømmerum på stoffet langs papirmønsterets kanter. Klip delene ud langs disse linjer.

Klip ærmerne (del 6) **i enkelt stoflag på følgende måde:** Bred stoffet ud med retsiden opad. Hæft papirmønsterdelen én gang med den tekstede side opad og én gang med den tekstede side nedad på stoffet. Indtegn, med skråderkridt, søm og sømmerum på stoffet langs papirmønsterets kanter. Klip delene ud langs disse linjer.

ABC

Vigtigt: Del 7 skal klippes til sidst i enkelt stoflag, bred resten af stoffet ud hertil.

MARKERING

ABC

Inden du fjerner mønsterdelene fra stoffet, skal mønsterkonturerne (søm- og sømmerumlinjer) samt vigtige tegn og linjer i mønsterdelene (f.eks. tygmåttene og angivelserne om måttene) på

РУССКИЙ

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

A	1	Перед1x
A	2	Спинка 1x
A	3	Рукав 2x
B C	4	Перед 1x
B C	5	Спинка 1x
B C	6	Рукав 2x
A B C	7	Бейка / горловина 1x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТЕ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров Burda. Главное правило - для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бедер. В случае необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

ABC

Вырезать из листа выкроек: для ТОПА **A** детали 1 - 3 и 7, для ПУЛОВЕРОВ **BC** детали 4 - 7 нужного размера.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить до нужной длины по линиям, маркированным "здесь удлинять или укорачивать" - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определенным линиям и на одинаковое число сантиметров.

Это делается так:

Разрежьте выкройку по вычерченным вспомогательным линиям.

Для **удлинения** раздвиньте части детали выкройки на нужное число сантиметров.

Для **укорачивания** наложите части детали выкройки друг на друга на нужное число сантиметров.

Выровняйте боковые края.

РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (---) - это вычерченная на детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое двойной детали следует совместить со сгибом трикотажного полотна, а ни в коем случае не с линией шва или низа! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенного вдвое трикотажного полотна.

Детали, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на трикотажное полотно стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональное расположение деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне.

ABC

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

ABC: 3 см - на подгибку низа, в том числе рукавов (BC). **ABC: 1,5 см** - по всем срезам и на швы, кроме детали 7 (требуемые припуски уже учтены в выкройке).

Раскрой из сложенного вдвое трикотажного полотна:

Трикотажное полотно сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, совместив кройки. Детали бумажной выкройки приколоть на изнаочную сторону трикотажного полотна так, как показано на плане раскладки. Вокруг деталей выкройки вычертить припуски на швы и подгибку низа. Детали выкроить по вычерченным линиям.

Можно отвернуть кройки к линии середины трикотажного полотна и приколоть выкройку переда и спинки вдоль двух образовавшихся сгибов полотна.

С Ширина трикотажного полотна 114 см, размеры 44 и 46

Одну кройку трикотажного полотна отвернуть к линии середины полотна на ширину выкройки детали 4/5, лицевой стороной вовнутрь. Вдоль сгиба полотна приколоть выкройку переда и спинки. Вокруг деталей выкройки вычертить припуски на швы и подгибку низа. Детали выкроить по вычерченным линиям.

Рукава (деталь 6) выкроить из **разложенного в один слой трикотажного полотна:** трикотажное полотно разложить лицевой стороной вверх. Деталь бумажной выкройки наложить на полотно один раз стороной с надписями вверх и один раз стороной с надписями вниз. Портновским мелком вычертить на полотне припуски на швы и подгибку низа. Детали выкроить по вычерченным линиям.


ABC

Важно: деталь 7 выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой трикотажного полотна.

РАЗМЕТКА

burda Download-Schnitt

Modell 6820



Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

7 A,B,C
 1x
 6820

2a

TAILLE

waist / taille / taille / vita
 contorno / cintura / midje
 talje / vyötärö / ТАЛИЯ

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici
 hier verlängern of inkorten

da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí
 förläng eller förkorta här

her forlænges eller afkortes / pidennä tai lyhennä tästä
 ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Größe/Taille/Size 32

34

36

38

40

42


44

46

B


C

1a



2c

1c



HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici / hier verlängern
 of inkorten / da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí
 förläng eller förkorta här / her förånges eller afkortes
 pidennä tai lyhennä tästä / здесь удлинить или укоротить

VORDERE MITTE STOFFBRUCH

center front fold / pliure du tissu milieu devant / stofvouw
 middenvoor / centro davanti ripiegatura stoffa / centro anterior
 canto de dobrez / mitt fram,tygvikning / forr. midte stoffold
 etukeskikohta kankaan taite / линия середины переда сгиб

1b

1c

A

front / devant / voorpand / davanti / delantero
framstykke / forstykke / etuكل / ПЕРЕДПОЛОЧКА

IM STOFFBRUCH / on the fold



nella piegatura della stoffa / con canto dobiado
i tygvikningen / mod stoffold
kankaan taitteesta / сгиб ткани


6820

FADENLAUF

straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
tråddriktning / trådretning / langansuunta / ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2e

1d





4a

RÜCKWÄRTIGE MITTE STOFFBRUCH FADENLAUF


center back fold straight grain / pliure du tissu milieu dos droit fil / middenachter, stofvouw draadrichting
centro dietro ripiegatura stoffa drittofilo / medio posterior doblez sentido hilo / mitt bak tygvikning trådriktning
bag. midte stoffold trådretning / keskitaka, kangastaite, langansuunta / ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3a

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici
hier verlengen of inkorten
da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes / pidennä tai lyhennä tästä
ЗДЕСЬ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

2a




4c

3c

3b

2c

Größe Size Taille Talla Maat	Taglia Størrelse Storlek Koko РАЗМЕРЫ	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
1	cm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
2	cm	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
3	cm	58	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
4	cm	82	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
5	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47
6	cm	59	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
7	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
8	cm	101	102	102	103	104	104	105	105	105	106	106	106	107	108	108
9	cm	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
10	cm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38




español	7. Contorno cuello 8. Largo lateral del pantalón 9. Largo talle delantero 10. Altura de pecho 11. Cont. de brazo	La talla para los vestidos, blusas, abrigos y chaquetas, se determina de acuerdo con el contorno del busto. Los pantalones y las faldas, de acuerdo con el contorno de las caderas. En el patrón-Burda se incluyen los márgenes para la holgura necesaria.
svenska	7. Halsvidd 8. Byxans sidlängd 9. Liveängd, fram 10. Bröstpets 11. Överarmsvidd	Klippmönster till klänningar, blusar, kappor och dräkter väljs efter övervidden, barnkläder efter kroppslängden! I Burda-mönster är den nödvändiga rörelsevidden inräknad.
dansk	7. Halsvidde 8. Buksens sidelængde 9. Forlængde 10. Brystdybde 11. Overarmsvidde	Kjoler, bluser, frakker og jakker vælges efter overvidden, bukser og nederdele efter hoftevidden! Burda-mønstre indeholder de nødvendige bekvemmelighedstillæg.
suomi	7. Kaulan ympärys 8. Housujen sivupituus 9. Yläosan etupituus 10. Rinnan korkeus 11. olkavarren ympärys	Leninkeihin, puseroihin, takkeihin, pukuihin valitaan kaavat vartalon ympärysmittaan mukaan: hameisiin ja housuihin lantiomittaan mukaan. Burda-kaavoihin on jo lisätty tarvittava liikkumavara.
РУССКИИ	7. ОБХВАТ ШЕИ 8. ДЛИНА БРЮК ПО БОКОВОМУ ШВУ 9. ДЛИНА ПЕРЕДА 10. ВЫСОТА ГРУДИ 11. ОБХВАТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКИ	ДЛЯ ПЛАТЬЕВ, БЛУЗ, ПАЛЬТО И ЖАКЕТОВ ОСНОВНОЙ МЕРКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБХВАТ ГРУДИ. ДЛЯ БРЮК И ЮБОК ОСНОВНОЙ МЕРКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБХВАТ БЕДЕР. В ВЫКРОЙКАХ BURDA УЧТЕНЫ ПРИПУСКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ.

6a

burda[®] style

www.burdastyle.de

5a



5

RÜCKENTEIL


back / dos / achterpand / dietro / espalda
bakstycke / rygdel / takakpl / СПИНКА

B,C

IM STOFFBRUCH / on the fold
dans la pliure du tissu / tegen de stofvouw
nella ripiegatura della stoffa / con canto doblado
i tygvikningen / mod stoffold
kankaan taitteesta / СГИБ ТКАНИ



1x



4a

6820

6b

6820

0 0 0 1

5a

5b

4b

Zeichenerklärung
Key to symbols
Interpretation van de tekens
Interpretación de los símbolos

Tegnforklaring

Hinweis auf Naht- und Stepplinien.
Symbol for seam and stitching lines.
Aanwijzing voor naad- en stiklijnen
Indicación para líneas de costura y de pespunte
Henviisning til sømmmerums – og stikkellinjer

Légende
Spiegazione dei segni
Teckenförklaring
Merkkien selitykset
Υπολοβήεις οβο3ηαχενηη

Remarque concernant les lignes de couture et de piqure.
Avvertenza sulle linee di cucitura e di'impuntura
Hänvisning till söm- och stickningslinjer
sauma – ja tikkausviivat
СИМВОЛ ОТДЕЛОЧНЫХ СТОЧЕК

Nahtzahlen geben an, wo Teile aneinandergerenähnt werden. Gleiche Zahlen treffen aufeinander.
Seam numbers are matching symbols and denote where two pieces should be sewn together.
Les chiffres indiquent où assembler les pièces. Les chiffres identiques coïncident.
naadcijfers geven aan, waar delen aan elkaar genaaid worden, steeds dezelfde getallen op elkaar leggen.
I nr. di conguinzione indicano i punti in cui le parti vanno cucite insieme. I nr. uguali devono combaciare.
Los números de costura indican dónde se cosen juntas las piezas. Los mismos números conciden.
Sømmnrumen anger hur delarna ska sys ihop, samma siffror möter varandra.
Saumaluvut osoittavat, mitkä osat ommellaan yhteen. Samat luvut tulevat päällekkäin.
КОНТОЛНІВІЕ МЕТКИ ПОКАЗІВЯЮТ, КАК СОЄДИНІВТІ І СТАЧІВБАТІ ДЕТАЛІ КРОЮ. ЦІФРІ ПОДІЛІВІВІ СОБІВПАДІТІ

Zwischen den Sternen einreihen
Gäther between the stars.
Tussen de sterretjes rijmpelen.
Embedder entre las estrellas.
Rynk imellen stjernerne.
Froncer entre les astérisques.
Artcciare la stoffa fra le stelline.
Rynka mellan stjämorna.
Pomuta tähtien väliltä
MEKJLY METKAMI * ППІСОБОПІТБ

Soutenir entre les points.
Mollggiare la stoffa fra i punti.
Häll in mellan punkterna.
Syötä pistöiden väliltä.
MEKJLY METKAMI o ППІСОБОПІТБ

Poser les plis dans le sens des flèches.
Montare le pieghe in direzione della freccia.
Lägg vecken i pilriktningen.
Laskos taitetaan nuolen suuntaan.
3АЛОЖИТБ СКЛАДКИ В НАПРАВЛЕННИ СТРЕЛОК

Zeichen für Schlitzanfang oder Schlitzende.
Symbol indicating the beginning or end of vent.
Tekes voor begin en einde split.
Marca para el principio o final de la abertura.
Tegn for slids begynder eller ender.


Einschnitt
Slash
Inkni
Opksæring
Knoploch
Buttomhole
Knopsgat
Ojal
Knaphul

Knopf oder Druckknopf
Button or Snap
Knop of druckknop
Botón o broche de presión
Knop eller trykknapp

Bouton ou bouton–pression
Bottone o automatico
knapp eller tryckknapp
Nappi tai painonappi
ПҮГОВИЦА/КНОПКА

Sens du droit–fil voir les plans de coupe
Drittofillo, v. schemi per il taglio
Trädsktning se tillklippningsplanerna
Langansuunta, ks leikkauusuunnitelmat
НАПРАВЛЕНІЕ ДОЛГЕВОЙ НИТИ СМ. ПЛАН
РАСКЛАДКИ.

Fadenlaufrichtung siehe Zuschneidepläne
See cutting diagrams for straight grain or fabric
Draadrichting zie knipvoorbereiden
Dirección del hilo, véanse planos de corte
Trädrethning se klippplaner



RÜCKWÄRTIGE MITTE STOFFBRUCH FADENLAUF

center back fold straight grain / pliure du tissu milieu dos droit fil / middenachter, stofvouw draadrichting
 centro dietro ripiegatura stoffa drittofilo / medio posterior dobléz sentido hilo / mitt bak tygvikning trådriktning
 bag. middle stoffold trådretning / keskittaka, kangastaite, langansuunta / ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СТИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6e

6820




IM STOFFBRUCH / on the fold
 dans la pliure du tissu / tegen de stofvouw
 nella ripiegatura della stoffa / con canto doblado
 i tygvikningen / mod stoffold
 kankaan taitteesta / СТИБ ТКАНИ

A

back / dos / achterpand / dietro / espalda
 baksýcke / rygdél / takakpl / спинка

RÜCKKENTEIL


2




4e

5d

8a




114 CM
140 CM




32-46


7a



46




32-44



32-46

6a



8b

7a

EINHALTEN
ease-in / soutenir / inhouden
molleggiare / embeber / inhållning
hold til / syötetään / припосадить

3

ÄRMEL

sleeve / manche / mouw / manica
manga / ärm / ærme / hiha / рукав

A

✂ 2x

6820


FADENLAUF

straight grain / droit fil / draadrichting
drittofilo / sentido hilo / tråddriktning
trådretning / langansuunta / ДОЛЕВАЯ НИТЬ


6b

7b

8c





7c




6c

7b





7d









HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici / hier verlängern of inkorten
da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aqui / förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes / pidennä tai lyhennä tästä / здесь удлинить или укоротить

8a

C


9a

10a



10b

9b



9a

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN
lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici / hier verlängern of inkorten
da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí / förläng eller förkorta här
her forlænges eller afkortes / pidennä tai lyhennä tästä / здесь удлинить или укоротить

FADENLAUF

straight grain / droit fil / draadrichting / drittofilo / sentido hilo
tråddriktning / trådretning / langansuunta / ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8b

6

ÄRMEL

sleeve / manche / mouw / manica
manga / ärm / ærme / hīna / pykab

B,C



6820

B

9c

10c

9b

8c


10d

9d

8d

9c

EINHÄLTEN
ease-in / soustenir / inhouden
molleggiare / embeber / inhällning
hold til / syötetään / приподать



svensk

Flerstorleksmönster
Tillägg för sömsmåner och fällar måste göras på tyget!
De på mönsterdelarna tryckta siffrorna vid ihopsättingsmärkerna
visar hur delarna skall sys ihop.
Samma siffror måste passa mot varandra.

dansk

Mønster i flere størrelser
Sømme og sømmerum lægges til!
Tellende, der findes på mønsterdelene, er pasmærker.
Delene ættes sammen, så tallene stemmer overens.

suomi

Monenkaan kaava
Sauman- ja päärmevarat on lisättävä
Kaavansiinä merkityt saumaluvut ovat sovitusmerkkejä.
Niistä näet, mitkä kappaleet liitetään yhteen.
Samat numerot tulevat aina kohkkalın.

русский

ВЫКРОЙКА НЕСКОЛЬКИХ РАЗМЕРОВ
НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТЬ ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА!
ЦИФРЫ НА ДЕТАЛЯХ ВЫКРОЙКИ - ЭТО КОНТРОЛЬНЫЕ МЕТКИ.
ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ, КАК СОЕДИНЯТЬ И СТАЧИВАТЬ ДЕТАЛИ КРОЯ.
ОДИНАКОВЫЕ ЦИФРЫ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist
nicht gestattet
All designs are copyright. Copying for commercial purposes is not allowed.
Tous droits réservés pour nos modèles de marque déposée.
Leur exécution a des fins commerciales est strictement interdite.
ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ,
ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ

10e


9d

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length


10 cm (4 inches)

8e



11a

10a



11a

10b

11b

Größe/Taille/Size 32

34

36

38

40

42

44

46

HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici / hier verlengen
of inkorten / da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här / her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä tästä / здесь удлинить или укоротить

4

VORDERTEIL

front / devant / voorpand / davanti / delantero
framstycke / forstykke / etukpl / перед, полочка

B,C


IM STOFFBRUCH / on the fold
dans la pliure du tissu / tegen de stofvouw
nella ripiegatura della stoffa / con canto doblado
i tygvikningen / mod stoffold
kankaan taitteesta / сгиб ткани



6820


TAILLE


waist / taille / taille / vita / contorno
cintura / midje / talje / vyötärö / талия



HIER VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

lengthen or shorten here / rallonger ou raccourcir ici / hier verlengen
of inkorten / da qui allungare o accorciare / alargar o acortar aquí
förläng eller förkorta här / her forlænges eller afkortes
pidennä tai lyhennä tästä / здесь удлинить или укоротить





deutsch Mehrgrößenschnitt
Naht- und Saumzugaben müssen zugegeben werden!
Die in den Schnittteilen angegebenen Nahtzahlen sind Passzeichen.
Sie zeigen, wie die Teile aneinandergenäht werden.
Gleiche Zahlen müssen aufeinandertreffen.

englisch Multi-size pattern
Before cutting out, mark cutting line on the fabric by adding the
required seam and hem allowances to the original contours.
The numbered notches on pattern pieces are joining marks.
They indicate where garment pieces are sewn together.
All numbers must match!
Do NOT use a larger size to compensate for adding seam allowance!
The space between the sizelines does NOT correspond to the
allowance needed!

français Patron en plusieurs tailles
Ajoutez les coutures et les ourlets!
Les chiffres indiqués sur les patrons sont des marques de repère.
Ils montrent comment assembler les pièces.
Les chiffres identiques doivent être raccordés

nederlands Meermatenpatron
Naden en zomen moeten worden aangeknipt!
De in de patroondelen aangegeven naadcijfers zijn pastekens.
Zij geven aan, hoe de delen aan elkaar genaaid worden.
Gelijke cijfers moeten op elkaar vallen.

italiano Cartamodello mutitaglia
Calcolare in più il margine di cucitura ed il margine per orlo!
I numeri di cucitura indicati nelle parti dei cartamodelli devono essere
considerati come numeri di congiunzione. Essi indicano come unire le
varie parti. I numeri uguali devono combaciare.

español Patrón multi-tallas
Los suplementos de costura y dobladillo se han añadir.
Los números de costura indicados son señales de colocación,
que indican el modo de coser las piezas entre si.
Los números iguales deben coincidir.